

## HAFEI DIAGNOSTIC FUNCTION LIST V19.00(UPDATE:2008-2-22)

MODE	VEHICLE	SYSTEM	SUB_SYSTEM	YEAR	READ DTC	CLEAR DTC	READ DTC	IMMO	SYSTEM STATUS	ACTUAION TEST	VERSION INFO	DATA STREAM	OTHER FUNCTION	FREEZE FLAME		
HAFEI	HAFEI	ENG	DELPHI ENG	BEFORE 08	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y				
			UNITED ELECT ENG		Y	Y	Y			Y	Y					
			DELPHI MT20U ENG		Y	Y	Y		Y	Y						
			UNITED ELECT ENG		Y	Y	Y		Y	Y			Y			
			DELPHI OBD ENG		Y	Y	Y		Y	Y		Y	off-line diagnosis	Y		
	HAFEIBAILI	ENG	DELPHI ENG		Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y			
			UNITED ELECT ENG		Y	Y	Y			Y	Y					
	HAFEISAIMA	ENG	MTSUBISHI ENG		Y	Y	Y			Y						
			M7 ENG		Y	Y	Y		Y	Y	Y	Y	Y	mileage		
			UNITED ELECT ENG		Y	Y	Y		Y	Y		Y			Y	
		ABS	MTSUBISHI ABS		Y	Y	Y			Y						
			WAN DOU ABS		Y	Y	Y			Y		Y			brake exhaustion	
		SRS	MTSUBISHI AIR BAG		Y	Y	Y									
			JIN HENG AIR BAG		Y	Y	Y					Y				
		AT	MTSUBISHI AT		Y	Y	Y					Y				
		SWS	MTSUBISHI SWS		Y											
		RCM														
	LUBAO	ENG	M7 ENG		Y	Y	Y			Y	Y	Y	Y	Y	mileage	
			M1 ENG		Y	Y	Y					Y	Y	Y		
			UNITED ELECT ENG		Y	Y	Y					Y	Y			
		ABS	ABS		Y	Y	Y				Y	Y		brake exhaustion		
		SRS	SRS		Y	Y	Y					Y				
	EPS	EPS	Y		Y	Y					Y					
	MINYI	ENG	DELPHI MT20 ENG		Y	Y	Y			Y	Y	Y	Y	Y		
			DELPHI ENG		Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y			
			1.3L(UNITED ELECT ENG)		Y	Y	Y		Y	Y	Y	Y	Y	Y	mileage	
			DELPHI MT20U ENG		Y	Y	Y		Y	Y		Y				
			UNITED ELECT ENG		Y	Y	Y					Y	Y			
			UNITED ELECT ENG		Y	Y	Y					Y	Y			
			DELPHI OBD ENG		Y	Y	Y		Y	Y		Y		off-line diagnosis	Y	
	RUIYI	ENG	DELPHI ENG		Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y			
			DELPHI MT20U ENG		Y	Y	Y		Y	Y	Y	Y				
			DELPHI OBD ENG		Y	Y	Y		Y	Y		Y		off-line diagnosis	Y	
	SONGHUAJIANG	ENG	DELPHI ENG		Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y			
			DELPHI MT20U ENG		Y	Y	Y		Y	Y	Y	Y				
			DELPHI OBD ENG		Y	Y	Y		Y	Y		Y		off-line diagnosis	Y	
	SAIBAO	ENG	1.6L(united elect eng )		Y	Y	Y			Y	Y	Y	Y			
			2.0L(delphi eng)		Y	Y	Y		Y	Y	Y	Y				
			DELPHI MT20U ENG		Y	Y	Y		Y	Y	Y	Y				
			MTSUBISHI ENG		Y	Y	Y			Y						
			DELPHI OBD ENG		Y	Y	Y		Y	Y		Y		off-line diagnosis	Y	
			UNITED ELECT ENG		Y	Y	Y		Y	Y		Y			Y	
		ABS	WAN DOU ABS		Y	Y	Y				Y	Y		brake exhaustion		
		SRS	JIN HENG AIR BAG		Y	Y	Y					Y				
	RCM															
	ENG	MITSUBISHI ENG			Y	Y	Y				Y					
			M7 ENG		Y	Y	Y		Y	Y	Y	Y	Y	mileage		

HAIFEI 8	ABS	MITSUBISHI ABS WAN DOU ABS	Y	Y	Y			Y				
	SRS	MITSUBISHI AIR BAG	Y	Y	Y			Y	Y		brake exhaustion	
		JIN HENG AIR BAG	Y	Y	Y				Y			
	AT	MITSUBISHI AT	Y	Y	Y			Y				
	SWS	MITSUBISHI SWS	Y									
	IMMO	MITSUBISHI IMMO	Y	Y	Y						key matching, code perfect	
HAIFEI 9	ENG	UNITED ELECT ENG	Y	Y	Y		Y	Y	Y			Y